

3.1.1 Vnos naslova ali dela naslova

Če poznate vsaj del naslova, je njegov vnos najhitrejši način za izbiro cilja poti. Na istem zaslonu lahko poiščete naslov, če vnesete:

- Ciljni naslov

OPOMBA

Če vnesete naslov ali del naziva lokacije, se izpiše seznam najdenih možnosti s temi znaki. Več znakov ko vnesete, natančnejši bo seznam.

3.1.1.1 Vnos naslova

Za vnos naslova kot cilja naredite naslednje:

1. Ko je prikazan zaslon z zemljevidom, pritisnite večnamenski upravljalnik, da prikažete meni in izberite "Search" (Poišči) pri možnosti "Add Destination" (Dodaj cilj).
2. Izberite "Address Entry" (Vnos naslova).
3. Navigacijski sistem privzeto predlaga državo in kraj, v katerem se nahajate. Po potrebi izberite "Country, State/Province" (Država, okraj/provinca), s tipkovnico vnesite prve črke države in izberite državo na seznamu, ki se prikaže.



4. Po potrebi izberite nov kraj:
- Izberite "Town" (Kraj).
 - S tipkovnico začnite vnašati ime kraja.
 - Poiščite zeleni kraj:
 - V vnosnem polju je vedno prikazan najverjetnejši kraj. Da predlog sprejmete, izberite .
 - Če se zeleno ime ne pokaže, je po vnosu nekaj črk prikazan seznam imen, ki ustrezajo vpisanemu nizu znakov. Na seznamu izberite zeleni kraj.



1

2


3

4


5

6

5. Vnesite ustrezno ulico in hišno številko:
- Izberite "House No./Street/Postcode" (Hišna št./ulica/poštna številka).
 - S tipkovnico začnite vnašati ime ulice.
 - Poiščite želeno ulico:
 - V vnosnem polju je vedno prikazana najverjetnejša ulica. Da predlog sprejmete, izberite .
 - Če se želeno ime ne pokaže, je po vnosu nekaj črk prikazan seznam imen, ki ustrezajo vpisanemu nizu znakov. Na seznamu izberite želeno ulico.



6. Na karti se prikaže izbrana lokacija.
Sistem preide na naslednji zaslon, ko izberete "Navigate Here"
(Vodi sem), če večnamenski upravljalnik nagnete v levo, pa se vrne na prejšnji zaslon. Cilj lahko spremenite na poljubno točko zemljevida z nagibom večnamenskega gumba v desno in z uporabo kazalnika.



OPOMBA

- "Places Nearby" (Kraji v bližini): Iščete lahko točke zanimanja (POI) okrog izbrane lokacije.
- "Add to Favourites" (Dodaj med priljubljene): Izbrano lokacijo lahko shranite med Favourites (Priljubljene vsebine).

7. Navigacijsko vodenje se zažene, če izberete "Start Guidance"
(Začni vodenje) ali po 10 sekundah brez uporabnikovih posegov.
Poleg tega lahko pot preuredite tako, da izberete druge možnosti.

